think safe

MANUEL D'UTILISATION

Serrure électronique 'Multicode'



Manuel d’utilisation serrure électronique ‘Multicode’

Renseignements généraux
La serrure fonctionne avec un code numérique se composant de 6 ou 7 chiffres. Chaque fois que l’on appuie sur une touche s’ensuit un signal sonore et lumineux. L’introduction d’un code correct est confirmée par un double signal. L’introduction d’un code incorrect est indiquée par un signal prolongé. Après 10 secondes sans introduction, il y a annulation du code déjà partiellement entré.

Ouverture en mode standard
Introduisez le code (ex 1-1-1-1-1-1). Dévérouillez la porte et l’ouvrir. Si la porte n’a pas été ouverte en 3 secondes, la serrure se referme automatiquement

Ouverture en mode dual combo
Il faut deux utilisateurs pour ouvrir sous le mode dual combo. Par exemple: 1-1-1-1-1-1 et 2-2-2-2-2-2. Dévérouillez la porte et l’ouvrir. Si la porte n’a pas été ouverte en 3 secondes, la serrure se referme automatiquement.

Ouverture avec retardateur
Après l’introduction du code, le retardateur commence. Il est reconnaissable car le signal lumineux clignote toutes les deux secondes. A la fin du temps de retardement, la fenêtre d’ouverture commence, le signal lumineux clignote et la serrure bipe alternativement toutes les secondes.

Pour ouvrir la serrure, il faut à nouveau introduire un code correct pendant la fenêtre d’ouverture. Si la fenêtre d’ouverture finit avant d’avoir pu ouvrir la serrure, celle-ci se referme à nouveau avec le retardateur.

Pour Annuler une action en cours: appuyez sur une touche au hasard.
Pour Allonger le temps de retardement: introduire un code correct. Le retardateur recommence du début.

Ouverture avec temps de retardement passé
Introduisez un code, le temps de retardement commence, introduisez alors le code de l’utilisateur 9 (code pour temps de retardement passé). Par exemple: utilisateur 1: 1-1-1-1-1-1 (retardateur commence). Utilisateur 9: 9-9-9-9-9-9. Dévérouillez la porte et l’ouvrir. Si la porte n’a pas été ouverte en 3 secondes, la serrure se referme automatiquement.

Changement du code (avec la porte du coffre ouverte)
Appuyez sur touche “0” jusqu’à l’émission d’un double signal. La lumière reste allumée durant le processus:
1. Introduisez l’ancien code
2. Introduisez le nouveau code et répétez le nouveau code

Par exemple:
1. “0” jusqu’à l’émission d’un double signal, et la lumière reste allumée
2. Ancien code 1-1-1-1-1-1 (double signal)
3. Nouveau code 9-8-7-6-5-4 (double signal)

4. Nouveau code 9-8-7-6-5-4 (double signal)

Dans le cas d'introductions incorrectes (signal prolongé), l'ancien code reste correct.

Activation de l'alarme silencieuse
Dans le cas d'un braquage, une alarme silencieuse peut être envoyée en introduisant le dernier caractère du code +1.

Par exemple: code correct 9-8-7-6-5-4, l'alarme sera envoyée en introduisant 9-8-7-6-5-5. Ce code fonctionne comme un code correct.

Activation utilisateur
Appuyez sur Touche "1" jusqu'à l'émission d'un double signal. La lumière reste allumée durant le processus.
1. Introduisez le code manager
2. Introduisez l'ID utilisateur 1-9 (seulement s'il y a plus d'1 utilisateur programmé)
3. Introduisez le code utilisateur et répétez le code utilisateur

Par exemple: pour activer utilisateur 1:
1. "1" jusqu'à et la lumière reste allumée
2. Code manager 1-2-3-4-5-6
3. ID Utilisateur 1 (seulement s'il y a plus d'1 utilisateur programmé)
4. Code Utilisateur 1-1-1-1-1-1 et code utilisateur 1-1-1-1-1-1

Activation utilisateur en mode dual
1. Introduisez le code utilisateur
2. Appuyez sur la touche "1" jusqu'à l'émission d'un double signal
3. Introduisez le code manager
4. Introduisez l'ID Utilisateur 1-9
5. Introduisez le code utilisateur et répétez le code utilisateur

Par exemple: activation utilisateur 2: utilisateur 1 a été activé avec 1-1-1-1-1-1 et le code manager est 1-2-3-4-5-6.
1. Code utilisateur 1-1-1-1-1-1
2. Appuyer sur "1" jusqu'à d'un double signal
3. 1-2-3-4-5-6
4. 2
5. 2-2-2-2-2-2 et répétez 2-2-2-2-2-2

Désactiver/activer utilisateur (ensemble) non activés en mode dual
Appuyez sur la touche "2" jusqu'à l'émission d'un double signal. La lumière reste allumée durant le processus. Introduisez le code manager et tous les utilisateurs sont désactivés. Pour programmer tous les utilisateurs, répétez l'opération.

Effaçage utilisateurs
Appuyez sur la touche "3" jusqu'à l'émission d'un double signal. La lumière reste allumée

durant le processus. Introduisez le code manager et introduisez l'ID Utilisateur. L'utilisateur est effacé.

Par exemple: "3" jusqu'à l'émission d'un double signal et la lumière reste allumée.
1. Code Manager 1-2-3-4-5-6
2. ID Utilisateur 1

Pour ré-activer l'utilisateur, veuillez vous rendre à la fonction "activation utilisateur"
Note: le code du nouvel utilisateur est différent des anciens codes.

Retardateur (max. 99 minutes) et fenêtre d'ouverture (max. 19 minutes)
Appuyez sur la touche "9" jusqu'à l'émission d'un double signal. La lumière reste allumée durant le processus:
1. Introduisez le code manager
2. Introduisez le temps de retardement et le temps de la fenêtre d'ouverture
3. Répétez l'entrée des données

Par exemple: "9" jusqu'à l'émission d'un double signal, et la lumière reste allumée:
1. Code Manager 1-2-3-4-5-6
2. 2612 pour 26 minutes de temps de retardement et 12 minutes pour fenêtre d'ouverture.
3. Répétez l'entrée des données

Note: réduire le temps de retardement ne peut être fait que pendant le temps de fenêtre d'ouverture. Augmenter le temps de retardement peut être fait n'importe quand.

Audit des utilisateurs
Appuyez sur la touche "7" jusqu'à l'émission d'un double signal. La lumière reste allumée durant le processus. Ecoutez les signaux sonores
1. Introduisez le code manager
2. Introduisez 1,2,3,4,5,6,7,8,9 et 0 pour stopper

- Double signal = Utilisateur activé avec code
- Un signal = Utilisateur active sans code (ou désactivé)
- Signal prolongé = Utilisateur non activé

Questions et problèmes technique
Si vous avez des questions à propos de votre coffres-forts, la serrure électronique ou vous avez un problème avec celle-ci, prenez contact avec votre dealeur.



GDK-v20042012



Nauta BV
info@nauta.com
nauta.com



Nauta Security Storage BV
info@nautasecurity.com
nautasecurity.com



Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
Pays-Bas